

達エネ断熱シミュレーター 操作ガイド

(株)えびす建築研究所

1. 達エネ URL の生成

達エネ断熱シミュレーターのご利用に当たっては、最初に、以下の手順で「達エネ URL」を生成します。

1. 達人診断プロジェクトのログインページ(※)にアクセスします。

※ <https://www.ebi-ken.co.jp/tatujin/login.php>

2. 「会員登録/ログイン」にて登録したメールアドレスおよびパスワードを入力し, [ログイン] ボタンをクリックして, マイページにログインします:

達人診断

ログイン: 登録済みの方

登録したメールアドレス

登録したパスワード

ログイン リセット

パスワードを忘れた方 / メールアドレスを忘れた方

新規登録

* 会社名 (例: 株式会社 参考)

* 会社名カナ (例: カブシキガイシャ サンコウ)

* 担当者名 (例: 参考 太郎)

* 担当者名カナ (例: サンコウ タロウ)

* メールアドレス (例: example@email.jp)

確認の為、同じメールアドレスを入力

* 電話番号 (例: 03-1234-5678)

* 郵便番号 (例: 100-0001)

* 住所 (例: 東京都千代田区千代田 1-1)

建物名など (例: 参考ビル 4F)


* ログインの際利用するパスワードを入力

確認の為、同じパスワードを入力


3. マイページの「達エネプロジェクト」内にある、[達エネプロジェクト] ボタンをクリックします。有効なライセンスをお持ちでない場合、本機能は無効となっています



4. 「達エネ URL を生成」 ボタンをクリックします。



5. 達エネ断熱シミュレーターの URL が生成されます。



注

1. URL の有効な期間は 24 時間となっており、これを過ぎた場合は当該 URL にはアクセスできなくなります。その場合は再度 URL を生成してください。
2. URL を再度生成した場合、保存していなかったデータは失われますので、作業を途中で中断する場合は必ずアプリの [保存] ボタンによりデータを保存してください。

2. 達エネ断熱シミュレーターの起動

「1 達エネ URL の生成」に記載の手順で生成された URL にアクセスすると、お使いのブラウザにて、達エネ断熱シミュレーターが起動します。操作方法については、本シミュレーター内の「? 使い方」ボタンおよび各シートにある「解説」ボタンからご覧いただける解説をご参照ください。

達エネ断熱シミュレーター Web版

使い方 読み込み 保存 データチェック PDF編集

表紙 計算シート (現状) 計算シート (改修後) 評価シート 部材性能シート 初期化

表紙

このシミュレーターについて 解説

▼ 物件情報

工事名 AO 棟号 工事種別 断熱改修工事

住所 東京都〇〇区

場所 1 階 解説 室 和室・店舗

建築年 昭和48 年 解説 作成日 2026/2/17

建築年 (西暦) 1973 年

▼ 診断者

所属 (株)〇〇建工 氏名 〇〇 〇〇